

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΩΤΣ ΒΙΡΑ LIMA2400 A

(Τιράντα – Αράχνη με ράουλα)

1. Η εικόνα είναι του εμπρόσθιου άξονα. Ο πίσω άξονας έχει αντίστροφη διάταξη, αλλά η ρύθμιση είναι ίδια.
2. Λύνουμε το παξιμάδι Χ (LOCK NUT "X") και ρυθμίζουμε τη βίδα από πίσω από το παξιμάδι (ADJUSTING NUT), τόσο ώστε η διαδρομή του βάκτρου της φυσούνας (AIR CYLINDER) μεταξύ "νεκρό" και φουλ παροχή αέρος να είναι από 4 έως και 5 πόντους. Ξανασφίγγουμε το παξιμάδι "X".
3. Με τον αέρα στο "νεκρό", λύνουμε τη βίδα (CAPSCREW) στο έγκεντρο (βγάζοντας και το σύρμα ασφαλείας LOCK WIRE) και ρυθμίζουμε το έγκεντρο, ώστε το διάκενο μεταξύ θερμούι και τυμπάνου να είναι, σε αυτό το άκρο 0,5 χιλιοστό. Δίνουμε αέρα και ασφαλίζουμε ξανά τη βίδα στο έγκεντρο (βάζοντας και το σύρμα ασφαλείας).
4. Με τον αέρα στο "νεκρό", λύνουμε το άλλο παξιμάδι στο άλλο άκρο της τιράντας (JAM NUT) και ρυθμίζουμε τη βίδα (STOP BOLT) τόσο ώστε το διάκενο μεταξύ θερμούι και τυμπάνου σε αυτό το άκρο να είναι 1,5 χιλιοστό. Ξανασφίγγουμε το παξιμάδι (JAM NUT).
5. Με τον αέρα στο "νεκρό", ρυθμίζουμε το ελατήριο (RELEASE SPRING), ώστε να κρατά αυτό το άκρο της τιράντας, μακριά από το τύμπανο.
6. Με τον αέρα στο "νεκρό", λύνουμε τα 3 παξιμάδια (LOCK NUT) A – B – C των οδηγών ραούλων της αράχνης και ρυθμίζουμε τις βίδες (ADJUSTING SCREW) D – E – F, τόσο ώστε τα θερμούι να έχουν το ίδιο διάκενο, από το τύμπανο. Ξανασφίγγουμε τα παξιμάδια A – B – C .

